

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/pakowarki-prozniowe-se-seria-800-dl-listwy-848848-mm-p-8583.html>

PAKOWARKI PRÓŻNIOWE SE SERIA 800 dł. listwy 848+848 mm

Cena brutto	28 261,44 zł
Cena netto	22 976,78 zł
Numer katalogowy	23084
Kod producenta	1140682
Producent	Hendi
model	SE-806 LL
maks. ciśnienie próżni	0,5 mbar
wydajność pompy BUSCH	63 m3/h
wymiary	960x757x(H)998
waga	232
Wydajność pompy	63 m3/h
długość listwy	848+848
moc	1500 W/230 lub 400V
wymiary komory	864x603x(H)215

Opis produktu

Pakowarki próżniowe SE pozwalają na przedłużenie czasu przechowywania produktów surowych lub poddanych już obróbce termicznej, bez utraty ich wagi, wilgotności oraz bez mieszania smaków i zapachów. Idealnie nadaje się także do celów niespożywczych do pakowania produktów „non-food” w celu zmniejszenia wymiarów opakowania. Obudowa oraz komora wykonane ze stali nierdzewnej. Pokrywa z przezroczystego poliwęglanu, o wysokiej trwałości. Wszystkie modele wyposażone są w pompy Busch, oraz bezprzewodowe listwy zgrzewające ułatwiające czyszczenie i zwiększające trwałość opakowań (Modele serii SE-5xx, SE-6xx, SE-8xx wyposażone w dwie listwy zgrzewające). Listwy zgrzewające wyposażone w zakrzywione grzałki umożliwiające usunięcie pozostałości produktu i gwarantujące szczelność zgrzewu. Specjalny czujnik kontrolujący parametry próżni. Program „odsysania etapami” przeznaczony do produktów o delikatnej strukturze. Funkcja marynowania produktów. Układ bezpieczeństwa z zabezpieczeniem maksymalnego czasu działania lub błędu próżni. Program suszenia pompy, pozwalający na przedłużenie okresu użyteczności. Wizualny wskaźnik poziomu oleju w pompie. Licznik godzin pracy wskazujący na konieczność wymiany oleju. Model homologowany przez NSF: gwarancja bezpieczeństwa i higieny. Poziom hałas: 75 dB. Wyświetlacz: Podświetlany włącznik urządzenia [ON/OFF]. Przycisk natychmiastowego przerwania pracy. Przycisk ustawienia poziomu próżni (1-99%). Przycisk ustawienia dodatkowego czasu próżni (1-15 sekund). Przycisk nawigacyjny „+”. Przycisk nawigacyjny „-”. Przycisk funkcji „Vac-Norm”. Przycisk funkcji „progresywna dekompresja”. Przycisk ustawienia czasu zgrzewania (0-7 sekund). Film: www.youtube.com/?v=QlpSulzsCu8